

OBS! Läs igenom hela bruksanvisningen innan du påbörjar programmeringen.

Montering av batterier

1. Börja med att montera batterierna, 1st 9volt och 3st LR6/AA 1,5 volt per brandvarnare.
2. När batterierna är monterade blinkar larmindikatorn 1 gg/minut, det betyder normal funktion.
3. När batterierna är monterade, testa alla brandvarnare var för sig genom att trycka på TEST-knappen under några sekunder. Brandvarnaren ska då larma och larmindikatorn blinkar vilket betyder att brandvarnaren fungerar som den ska.



Generellt om programmeringen

När du har monterat batterierna och testat som beskrivet ovan kan brandvarnarna programmeras till att kommunicera ihop. Systemet är begränsat till max. 24 st brandvarnare.

OBS! När du sätter en brandvarnare i programmeringsläge måste hela programmeringen genomföras inom 15 sek. Efter 15 sek går brandvarnaren ur programmeringsläget automatiskt.

Programmering och sammankoppling av brandvarnare

1. Utse en av brandvarnarna till huvudenhet. Märk gärna huvudenheten så att du känner igen den vid eventuell senare programmering .
2. Tryck 2 ggr på LEARN-knappen, lysdioden lyser då grönt. Programmeringsläge är nu aktiverat och huvudenheten måste paras ihop med slaven inom 15 sek.
3. Ta nästa brandvarnare (slaven) som du önskar koppla ihop med huvudenheten. Tryck 1 gg på LEARN-knappen, lysdioden lyser då rött.
4. Tryck därefter på huvudenhetens TEST-knapp och håll den nere tills larmet utlöses och LEARN-dioden blinkar rött. Släpp inte TEST-knappen förrän brandvarnaren som är slavenhet också larmar.
5. Tryck därefter på slavenhetens TEST-knapp tills huvudenheten larmar, systemet är nu riktig programmerat.

Lägga till flera brandvarnare i systemet

1. Använd den brandvarnare som du har valt som huvudenhet. Genomför proceduren ovan med varje extra slavenhet som du önskar koppla till systemet.
2. När alla brandvarnare är ihopkopplade, testa hela systemet en gång till genom att utlösa larmet genom att trycka på TEST-knappen på någon av brandvarnarna, samtliga skall då larma.

OBS! Huvudenheten kommunicerar med de andra brandvarnarna i systemet var 10:e sekund. När du testar ditt system kan det därför ta upp till 10 sekunder för alla sammankopplade brandvarnare att uppfatta signalen. Håll därför inne TEST-knappen i ca 10 sekunder.

Nollställning av brandvarnare

Fungerar inte programmeringen du påbörjat är det enkelt att börja om. Du måste då nollställa varje brandvarnare från eventuell tidigare programmering var för sig.

För att nollställa en brandvarnare gör du följande:

1. Tryck på LEARN-knappen 1 gång, lysdioden lyser rött. Tryck på LEARN-knappen 1 gång till, lysdioden lyser nu grönt. Tryck in TEST-knappen tills det börjar larma, släpp då knappen. Brandvarnaren är nu nollställd.
2. Upprepa ovanstående procedur på varje brandvarnare. När du är klar med detta kan du börja om med programmeringen på nytt.